

포노 입력

포노 출력

AC 220V

AC-INLET의 접지는
케이스에 내림

B: 적-흑-적 300V-0V-300V REC HT : 청-청 5V
6S19P, 12AX7 : 회-회 6.3V
증폭단 히터 : 황-황 14V

케이스 1점
접지점

초크코일

전원램프

전원 스위치

<http://www.sovietradio.com>