
CD
Tuner
AUX1
AUX2
AUX3
OUT1
OUT2
케이스 접지는
밸런스 단자
나사에 내림
실제작업 사진
참고
소리전자
http://www.soriaudio.com
A열은 숫자와
반대로 배선
3번 : 입력
2번 : 출력
1번 : 접지
3번 : 입력
2번 : 출력
1번 : 접지
1 2 3
1 2 3
셀렉터
왼쪽 볼륨
오른쪽 볼륨