
CD
TUNER
AUX 1
AUX 2
AUX 3
OUT 1
OUT 2
L
R
신호-케이스 접지는 밸런스단자의
접지러그에 해줍니다.
상판을 열어 본 모습입니다.
실제배선은 바닥을 열어
작업한것이니 주의바랍니다.
배선흐름을 보여드리기 위한
배선도입니다.
실제 배선은 사진을 참고
하시기 바랍니다.
B6
B5
B4
B3
B2
B1
GN
D
A
GND
GND
B
GN
D
A1
A2
A3
A4
A5
A6
볼륨고정 기판을 패시브에 사용
하실때 그림처럼 뒤집어 배선
하셔야 입출력이 엉키지 않습니다.