



포노 입력

포노 출력

AC 220V

AC-INLET의 접지는
케이스에 내림

청:14V

적:300V

<http://www.sosradio.com>

황:14V

초크코일

케이스 1점
접지점

+:긴쪽

-:짧은쪽

전원램프

전원 스위치