

포노 입력 접지

포노 출력

AC 220V

선택터기판의 접지와
AC-INLET의 접지는
케이스에 내림

B: 적-흑-적 300V-0V-300V REC HT : 청-청 5V
6BQ5: 갈-갈 6.3V 12AX7: 회-회 6.3V
증폭단 히터 : 황-황 14V

1점 접지점

초크코일

파일럿 램프

전원 스위치

http://www.soundsystem.com

